

**MAGYAR**
UTASÍTÁS**ÓRA – TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készlet tartalma:

- a) Óralap mechanikával
- b) 3 mutató

Helyezze be az elemet a plusz és mínusz jelzések szerint, amelyek az elemrekeszben láthatók. Először a pozitív pólust helyezze be, majd a negatívát.

Helyezze a mutatókat a tengelyre úgy, hogy azok 12:00 órát mutassanak. A mutatókat az alábbi sorrendben szerelje fel (alulról felfelé): óramutató, percmutató, másodpercmutató. A másodpercmutató tartja a teljes mechanizmust a helyén. Ha a perc- vagy az óramutató laza, rögzíteni kell. Óvatosan távolítsa el a másodpercmutatót, úgy, hogy a „arany” kupaknál fogva emeli le. Finoman nyomja az óra- vagy percmutatót a tengelyre két ujjal. Ezután helyezze vissza a másodpercmutatót. Kész!

Soha ne helyezze az órát a mutatókkal lefelé a felületre.

Soha ne állítsa be az időt a mutatók kézi mozgásával. Az idő beállításához mindig a mechanizmus hátoldalán található tekerőt használja.

FONTOS! Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a termék használatá során.

Győződjön meg arról, hogy az óra megfelelően van rögzítve egy stabil és száraz felületen. Ne helyezze a terméket olyan helyekre, ahol erős rezgések vagy rázkódások érhetik, mivel ez leeséshez vezethet. A termék nem alkalmas párás környezetben, például fürdőszobákban való használatra, mivel a nedvesség károsíthatja az anyagot vagy a nyomatot. A termék gyúlékony – tartsa távol a tűztől és magas hőmérséklettől, hogy elkerülje a meggyulladás vagy deformáció kockázatát. Védje az órát a gyerekektől és háziállatoktól, hogy elkerülje a véletlen ledöntést vagy károsodást. Ne szerelje szét vagy módosítsa az órát. Ha az anyag sérült (pl. fólia leválik, deformációk keletkeznek), hagyja abba a használatát, és ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint. Az utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodásához vagy biztonsági kockázatokhoz vezethet.

**SLOVENSKI**
NAVODILA**HODINY – INŠTALÁCIA A POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Súprava obsahuje:

- a) Ciferník hodín s mechanizmom
- b) 3 ručičky

Vložte batériu podľa označení plus a mínus zobrazených v priehradke na batériu. Začnite vloženíím kladného pólu a potom záporného pólu.

Nasadte ručičky na os tak, aby ukazovali 12:00. Namontujte ich v nasledujúcom poradí (zdola nahor): hodinová ručička, minútová ručička, sekundová ručička. Sekundová ručička drží celý mechanizmus na mieste. Ak je minútová alebo hodinová ručička uvoľnená, je potrebné ju upevniť. Opatrne odstráňte sekundovú ručičku uchopením za „zlatý” kryt. Jemne zatlačte hodinovú alebo minútovú ručičku na os pomocou dvoch prstov. Potom znovu pripevnite sekundovú ručičku. Hotovo!

Nikdy neukladajte ciferník hodín smerom nadol, aby sa ručičky nedotýkali povrchu.

Nikdy nenastavujte čas manuálnym posunutím ručičiek. Vždy použite otočný gombík na zadnej strane mechanizmu na nastavenie času.

DÔLEŽITÉ! Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu.

Uistite sa, že hodiny sú správne namontované na stabilnom a suchom povrchu. Neumiestňujte produkt na miesta vystavené intenzívnym vibráciám alebo otrasom, ktoré by mohli spôsobiť jeho pád. Produkt nie je určený na použitie vo vlhkých prostrediach, ako sú kúpeľne, pretože vlhkosť môže poškodiť materiál alebo potlač. Produkt je horľavý – uchovávajte ho mimo dosahu ohňa a vysokých teplôt, aby ste predišli riziku zapálenia alebo deformácie. Chráňte hodiny pred deťmi a zvieratami, aby nedošlo k náhodnému strhnutiu alebo poškodeniu. Neodmontovávajte hodiny ani ich neupravujte. Ak je materiál poškodený (napr. odlupovanie fólie, deformácie), prestaňte produkt používať a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu produktu alebo ohrozeniu bezpečnosti.

**HRVATSKI**
UPUTE**SAT – UPUTE ZA INSTALACIJU I UPORABU**

Hvala što ste kupili naš proizvod.

Set sadrži:

- a) Satno lice s mehanizmom
- b) 3 kazaljke

Umetnite bateriju prema oznakama plus i minus koje su prikazane u odjeljku za bateriju. Započnite stavljanjem pozitivnog pola, a zatim negativnog pola.

Postavite kazaljke na os tako da pokazuju na 12:00. Montirajte ih sljedećim redoslijedom (odozdo prema gore): satna kazaljka, minutna kazaljka, sekundna kazaljka. Sekundna kazaljka drži cijeli mehanizam na mjestu. Ako je minutna ili satna kazaljka labava, potrebno ju je učvrstiti. Pažljivo uklonite sekundnu kazaljku držeći je za „zlatni” poklopac. Lagano pritisnite satnu ili minutnu kazaljku na os pomoću dva prsta. Zatim ponovno pričvrstite sekundnu kazaljku. Gotovo!

Nikada ne stavljajte satno lice okrenuto prema dolje kako bi kazaljke dodirivale površinu.


Nikada nemojte podešavati vrijeme pomicanjem kazaljki ručno. Uvijek koristite kotačić na stražnjjoj strani mehanizma za podešavanje vremena.

VAŽNO! Pridržiavajte se sigurnosnih uputa prilikom korištenja proizvoda.


Provjerite je li sat pravilno montiran na stabilnu i suhu površinu. Ne postavljajte proizvod na mjesta izložena snažnim vibracijama ili potresima jer to može uzrokovati njegovo padanje. Proizvod nije namijenjen za upotrebu u vlažnim prostorima poput kupaonica, jer vlaga može oštetiti materijal ili ispis. Proizvod je zapaljiv – držite ga podalje od vatre i visokih temperatura kako biste izbjegli rizik od zapaljenja ili deformacije. Zaštitite sat od djece i kućnih ljubimaca kako biste spriječili slučajno oštećenje ili rušenje. Ne rastavljajte ili modificirajte sat. Ako je materijal oštećen (npr. odvajanje folije, deformacije), prestanite koristiti proizvod i zbrinite ga u skladu s lokalnim propisima. Nepoštivanje ovih uputa može uzrokovati oštećenje proizvoda ili sigurnosne rizike.



OTHER



OTHER



OTHER